

P2CIM-USBG2 設定

Microsoft-Windows 系OS をご使用のお客様

P2CIM-USBG2 背面のDIP スイッチを「P」に設定します。

下記のUNIX・Linux 系OSサーバに接続するための言語コード設定の必要はありません。
また、設定されている場合でも影響はございません。

UNIX・Linux 系OS をご使用のお客様

本製品は、出荷時に英語キーボード設定にしておりますので、

P2CIM-USBG2 をUNIX サーバへ接続する際には、ご使用のキーボードに合わせて言語コードの設定とDIP スイッチの設定を行って下さい。

UNIX・Linux 系OS サーバ以外へ接続し使用する場合には、言語コードの設定は必要ありません。

また、本言語設定の影響もありません。

言語コードの設定方法

1. P2CIM-USBG2 背面のDIP スイッチを接続先がSPARC 系Sun は「S」、それ以外は「P」に設定します。
2. P2CIM-USBG2 をサーバに接続します。
3. サーバの電源を入れ、X-Window を起動します。
4. P2CIM-USBG2 にUTP ケーブルを使用して、UMT に接続します。ユーザーステーションには、USBまたは、PS/2 のキーボード・マウスを接続します。
5. サーバのテキストエディターを開きます。
6. 左側のCtrl キーとテンキーパッドのNum Lock キーを押すと、次のメッセージ “current country ID code is XX” が表示され、キーボード右上の3つのLED が点滅します。
7. キーボードと同じ言語コードを入力して、Enter キーを押します。ステップ5で表示されたメッセージが再度表示され、新しい言語コードが保存されます。
8. 言語設定を終了する場合は、Esc キーを2回押し、言語設定モードを終了します。訂正する場合は、言語設定を終了し、ステップ5に戻り言語コードを再入力します。
9. 設定終了時に言語設定モードから抜け出するのに数秒かかります。
10. 設定を有効にするにはCIM への給電を一度停止する必要があるため、サーバの電源を落としての再起動または、サーバからCIM を一度抜く必要があります。

言語設定コード表:

00	Not support	13	International (ISO)	26	Swedish
01	Arabic	14	Italian	27	Swiss/French
02	Belgian	15	Japan	28	Swiss/German
03	Canadian-Bilingual	16	Korean	29	Switzerland
04	Canadian-French	17	Latin American	30	Taiwan
05	Czech Republic	18	Netherlands	31	Turkish
06	Danish	19	Norwegian	32	UK
07	Finnish	20	Persian	33	US
08	French	21	Poland	34	Yugoslavia
09	German	22	Portuguese		
10	Greek	23	Russia		
11	Hebrew	24	Slovakia		
12	Hungary	25	Spanish		

Information of Sun Keyboard Special Function Keys

<u>SUN Special Function Keys</u>	<u>APSUSB Key combination</u>
Stop+A	Pause/Break + A
Again	Ctrl + Alt + F2
Props	Ctrl + Alt + F3
Undo	Ctrl + Alt + F4
Front	Ctrl + Alt + F5
Copy	Ctrl + Alt + F6
Open	Ctrl + Alt + F7
Paste	Ctrl + Alt + F8
Find	Ctrl + Alt + F9
Cut	Ctrl + Alt + F10
Help	Ctrl + Alt + F11
Mute	Ctrl + Alt + F12
Compose	Ctrl + Alt + Keypad *
Vol +	Ctrl + Alt + Keypad +
Vol -	Ctrl + Alt + Keypad -

- 注1) P2CIM-USBG2をお使い頂く際には、映像出力を**セパレート出力**に設定して下さい。
コンポジット出力・シンクオングリーン出力の場合にはモニタには映像が表示され
ません。
- 注2) テンキーパッドが無いショートキーボード等では言語設定が行えないことがあり
ます。通常の106(101)キーボードを使用し、設定をしてください。
- 注3) UNIX OSで“] む”が入力できない場合には、設定言語を日本語（15）に設定
することで正常に入力できます。

-以上-

ラリタン・ジャパン株式会社