

ASUSB マルチランゲージ対応

本製品は、出荷検査時に**英語キーボード設定**にしておりますので、日本語キーボードをご利用の場合には、下記の手順にて言語設定の変更を事前に行ってください。
日本語設定が終了致しましたら、ASUSB へ日本語キーボードまたは通電した KVM スイッチを接続した状態で Sun サーバの電源を投入してください。

マルチランゲージの設定方法

1. Sun Fire 等の電源が投入されていない状態を確認して下さい。
2. ASUSB を Sun Fire 等の USB ポートへ挿入します。
3. Sun Fire 等の電源を投入します。
(注意:この時点では、Sun キーボードを ASUSB に接続しないこと)
4. Sun Fire 等が起動して OK プロンプトまたは X-Windows ログイン画面が表示したことを確認して下さい。
5. Sun キーボードを ASUSB に挿入します。LED の点滅を確認してから再度 Sun キーボードを ASUSB から引き抜きます。
再度、SUN キーボードを ASUSB に挿入して認識が完了いたします。
(注意:2回の挿入操作にて言語設定が確立いたします)
(注意:CCS ケーブルによる SMX との接続では、正常に認識されません)
6. Sun Fire 等のシャットダウンを実施してください。シャットダウンを行いませんと ASUSB では、新しく設定した言語の認識がされません。
(注意:Sun のリポートでは ASUSB の言語設定は確立いたしません)

以上の設定でキーボード言語タイプが ASUSB に記憶されます。

ASUSB に記憶された言語設定は、再度キーボード言語タイプの設定を行うまで Sun Fire 等の電源を落としても変わることはありません。

注意

出荷時には、英語キーボードタイプに設定されておりますので、必要に応じて上記の設定を行ってください。