

P2CIM-SUSB 言語コード設定

本製品は、出荷時に**Sun英語キーボード**設定にしておりますので、P2CIM-SUSBをSunサーバへ接続する際には、ご使用のキーボードに合わせて言語コードの設定を行って下さい。

言語コードの設定方法

1. P2CIM-SUSBをSunサーバに接続します。
2. P2CIM-SUSBにUTPケーブルを使用して、Paragonに接続します。
ユーザーステーションにはSunのキーボード・マウスを接続します。
3. Sunサーバの電源を入れ、X-Windowを起動します。
4. Sunのテキストエディターを開きます。
5. 左側の **Ctrl** キーとテンキーパッドの **Del(.)** キーを押すと、下記のメッセージが表示され、キーボード右上の3つのLEDが点滅します。

Raritan computer, inc,
Current keyboard layout code 22h us5 Unix

6. キーボードと同じ言語コード(下記表を参照)を入力して、**Enter**キーを押します。下記のメッセージが表示され、設定が変更されます。(日本語キーボード選択時)

Current keyboard layout code 31h japan5

Setup end

7. 言語設定モードは自動で終了し、通常入力モードに戻ります。訂正する場合は、ステップ5に戻り言語コードを入力します。
8. 設定を有効にするには、Sunサーバをシャットダウンして下さい。
注)再起動及びログオフを行っても、設定は反映されません。

言語設定コード表:

| 言語 | コード | 言語 | コード |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| US5(アメリカ) | 21 | Koria5(韓国) | 2F |
| US 5 UNIX(標準) | 22 | Taiwan5(台湾) | 30 |
| France5(フランス) | 23 | Japan5(日本) | 31 |
| Denmark5(デンマーク) | 24 | Canada5(カナダ) | 32 |
| Germany5(ドイツ) | 25 | Hungary5(ハンガリー) | 33 |
| Ly5(イタリア) | 26 | Poland5(ポーランド) | 34 |
| Netherland5(オランダ) | 27 | Czech5(チェコ) | 35 |
| Norway5(ノルウェイ) | 28 | Russia5(ロシア) | 36 |
| Portgal5(ポルトガル) | 29 | Latvia5(ラトビア) | 37 |
| Spain5(スペイン) | 2A | Turkey5(トルコ) | 38 |
| Sweden5(スウェーデン) | 2B | Greece5(ギリシャ) | 39 |
| Switzer Fr5(スイス) | 2C | Estonia5(エストニア) | 3A |
| Switzer Gr5(スイス) | 2D | Lithuania5(リトアニア) | 3B |
| UK5(イギリス) | 2E | Canada Fr5 Tbit5(カナダ) | 3F |

注) P2CIM-SUSBをお使い頂く際には、映像出力を**セパレート出力**に設定して下さい。コンポジット出力の場合にはモニタには映像が表示されません。