

APSUSB言語コード設定

本製品は、出荷時に**SUN 英語キーボード**設定にしておりますので、APSUSB をSUN サーバへ接続する際には、ご使用のキーボードに合わせて言語コードの設定を行って下さい。

SUN サーバ以外へ接続し使用する場合には、言語コードの設定は必要ありません。

言語コードの設定方法

1. APSUSB をSun に接続します。
2. Sun の電源を入れ、X-Window を起動します。
3. APSUSBにPS/2 のキーボード・マウスを接続します。
4. Sun のテキストエディターを開きます。
5. 左側のCtrl キーとテンキーパッドのDel(.)キーを押すと、次のメッセージ “current country ID code is XX” が表示され、キーボード右上の3つのLED が点滅します。
6. キーボードと同じ言語コードを入力して、Enter キーを押します。ステップ5で表示されたメッセージが再度表示され、新しい言語コードが保存されます。
7. 言語設定を終了する場合は、Esc キーを押し、言語設定モードを終了します。訂正する場合は、ステップ6に戻り言語コードを入力します。
8. 設定終了時に言語設定モードから抜け出るのに数秒かかります。
9. 設定を有効にするには再起動が必要です。

言語設定コード表:

00	Not support	13	International (ISO)	26	Swedish
01	Arabic	14	Italian	27	Swiss/French
02	Belgian	15	Japan	28	Swiss/German
03	Canadian-Bilingual	16	Korean	29	Switzerland
04	Canadian-French	17	Latin American	30	Taiwan
05	Czech Republic	18	Netherlands	31	Turkish
06	Danish	19	Norwegian	32	UK
07	Finnish	20	Persian	33	US
08	French	21	Poland	34	Yugoslavia
09	German	22	Portuguese		
10	Greek	23	Russia		
11	Hebrew	24	Slovakia		
12	Hungary	25	Spanish		

Information of Sun Keyboard Special Function Keys

<u>SUN Special Function Keys</u>	<u>APSUSB Key combination</u>
Stop+A	Pause/Break + A
Again	Ctrl + Alt + F2
Props	Ctrl + Alt + F3
Undo	Ctrl + Alt + F4
Front	Ctrl + Alt + F5
Copy	Ctrl + Alt + F6
Open	Ctrl + Alt + F7
Paste	Ctrl + Alt + F8
Find	Ctrl + Alt + F9
Cut	Ctrl + Alt + F10
Help	Ctrl + Alt + F11
Mute	Ctrl + Alt + F12
Compose	Ctrl + Alt + Keypad *
Vol +	Ctrl + Alt + Keypad +
Vol -	Ctrl + Alt + Keypad -

注1) テンキーパッドが無いショートキーボード等では言語設定が行えないことがあります。通常の106(101)キーボードを使用し、設定をしてください。

注2) UNIX OSで“] む”が入力できない場合には、設定言語を日本語（15）に設定することで正常に入力できます。

-以上-

ラリタン・ジャパン株式会社